



## روغن جلا آلکیدی 9990-36

جلای آلکیدی بر پایه رزین آلکید بوده و از مناسب ترین نوع رزین تهیه شده است. این جلا دارای زمان خشک شدن معقول، برآقیت بالا، سختی خوب ثبات و حفظ برق و عدم زرد شدگی می باشد و تمیز کاری آن آسان است. این محصول در مقابل اسید های ضعیف واکس ها گریس ها چربیها و روغن ها مقاوم می باشد. همچنین مقاومت خوبی در مقابل اثرات لکه های ناشی از شوینده ها و آشامیدنی های سرد و گرم دارد. از این محصول به عنوان یک رویه شفاف و بی رنگ برای محافظت و زیبایی سطوح استفاده می شود.

### مشخصات فنی محصول:

آلکید-رزین	▲ نوع رزین
بی رنگ	▲ فام
براق	▲ برآقیت
یک جزئی	▲ تعداد اجزاء
تبخیر حلal و اکسیداسیون در هوا	▲ روش سخت شدن
$0.65 \pm 1$	▲ درصد جامد وزنی
$0.57 \pm 1$	▲ درصد جامد حجمی
$0.9 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$	▲ دانسیته
۷۰ میکرون	▲ ضخامت پیشنهادی فیلم خشک
$7 \pm 0.2 \text{ m}^2/\text{Lit}$	▲ پوشش تئوری با ضخامت ۷۰ میکرون
حداکثر ۲ ساعت	▲ زمان خشک شدن سطحی
حداکثر ۸ ساعت	▲ زمان خشک شدن عمقی
۷ روز	▲ زمان خشک شدن کامل
تبیر روغنی	▲ حلال رقیق کننده
۲۸ درجه	▲ نقطه اشتعال:

### آماده سازی سطح:

تهران ، فلکه دوم صادقیه ، بلوار اشرفی اصفهانی ، نیش کوچه وحدتی ، پلاک ۴۷ ، واحد ۳ تلفن : ۰۲۱ ۴۴۲۷۳۶۱۸ فکس: ۰۲۱ ۴۴۲۷۳۶۱۷  
 کارخانه: شهریار، جاده آران، رویروی کشتارگاه، شهرک صنعتی جوانزاد، کوچه یاس، پلاک ۳۷ تلفکس: ۰۲۱ ۶۵۷۶۵۷۶۷



ابتدا با استفاده از سیلر کلیه خلل و فرج سطح را پر نموده آن را توسط سنباده نرم صاف و هموار نمایید. سپس هرگونه آلودگی نظیر ذرات گرد و غبار ذرات حاصل از سنباده زدن و چربی و روغن را با استفاده از محلول های شستشوی خنثی از سطح مورد نظر بزداید. کلیه ترک ها و نواحی آسیب دیده باید با بتونه مخصوص چوب پر شود.

### شرایط محیط در طی مراحل رنگ آمیزی:

درجه حرارت محیط در مراحل رنگ آمیزی می بایست بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد و درجه حرارت سطح بین ۵ تا ۶۰ درجه باشد.

برای جلوگیری از کندانس شدن رطوبت درجه حرارت می بایست  $30^{\circ}\text{C}$  بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد.

### مراحل کار:

۱. ابتدا عملیات آماده سازی سطح را انجام داده و سپس وسایل را با تینر بشوئید.
۲. جهت رقیق نمودن و تنظیم ویسکوزیته از تینر استفاده نمایید. تینر را به تدریج اضافه نمایید و مخلوط را آنقدر هم بزنید تا یک ترکیب یکنواخت حاصل شود. تینر خوری این جلا بستگی به دمای محیط نوع تجهیزات رنگ آمیزی و توصیه های شرکت تولید کننده دارد.
۳. در محیط های بسته تهویه هوا در خلال اعمال جلا ضروری است.
۴. جهت دستیابی به ضخامت مناسب با در نظر گرفتن زمان لازم برای اعمال پوشش بعدی رنگ را دولایه اعمال نمایید. مناطق آسیب دیده و رنگ نشده باید مجددا آماده سازی و رنگ آمیزی شود.
۵. در مساحت های کم قسمت های پوشیده نشده و یا آسیب دیده را باید پرداخت و با قلم مو ترمیم نمود.
۶. دمای هوا و رطوبت نسبی در کیفیت نهایی لاک اعمال شده موثر واقع می شود.
۷. پس از اتمام کار کلیه تجهیزات را با تینر شستشو دهید.

### وسایل و تجهیزات کار:

قلم مو اسپری هوا و اسپری بدون هوا جهت اعمال این رنگ مورداستفاده قرار می گیرند. همچنین از روش های غوطه وری و پاشش الکترو استاتیک نیز استفاده می شود. تنظیم ویسکوزیته جلا جهت دستیابی به فیلم یکنواخت ضروری می باشد.

### نکات ایمنی:



این محصول بشدت قابل اشتعال بوده و باید از حرارت جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد در صورت تماس با چشم می بایست چشم را کاملاً با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمود.

بسته بندی: ظروف ۱۰ لیتری و ۴ لیتری